




Po zakupie nowych kas fiskalnych instrukcja zostanie zaktualizowana.

**Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej
„POSNET-MOBILE” (BBQ)**


Wydruk zaprogramowanych artykułów:


Włączanie  i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy  i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Kursorem  2*nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy  wyświetla się

Kursorem  3* nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy  2* - kasa drukuje w/w wydruk.

Wylączamy kasę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza

Nowy paragon

1. Menu sprzedaży


3.Raporty czytające

3.1 Raporty okresowe

3.4 Raport PLU z PTU



Sprzedaż przez kasę fiskalną:

Włączanie  i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawia się

Nowy program



Przykład: sprzedajemy 2 bilety „Normalne” na szlak turystyczny w cenie 6 zł,
więc wykonujemy następujące czynności:

Wciskamy  (szt) oraz  klawiszami i mamy

Ilość 2.000

Wciskamy  (zł) oraz  klawiszami i mamy

Cena 6.00

Wciskamy  (kod) oraz  klawiszami i mamy

1 bilet wstępu N*2 12,00

Naciskamy  a na wyświetlaczu pojawia się

Podsuma 12.00



Do tego miejsca można anulować paragon Naciskamy i przytrzymując klawisz po naciśnięciu na wyświetlaczu **Anulować paragon** wcisnąć **R-m**

- kasa wydrukuje anulowany paragon, który należy zniszczyć.

JEŻELI CHCEMY WYDRUKOWAĆ PARAGON FISKALNY NACISKAMY **R-m** POBIERAJĄC WCZEŚNIEJ PIENIĄDZE OD KUPUJĄCEGO.

Po wydrukowaniu paragonu kasa jest gotowa do ponownej sprzedaży.

Wyłączenie kasy przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **C**

Wykonanie raportu dobowego:

Włączanie	C	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy paragon
Naciskamy	C	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	V	ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerowe
Naciskamy	R-m	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy	R-m		2011-04-18 DATA POPRAWNA ?

Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport dobowy, który należy zachować i dołączyć do raportu miesięcznego lub okresowego do rozliczenia w kasie BdPN. Do czerwonej linii raport można anulować Naciskamy klawisz **C**

co powoduje wyłączenie kasy.

Wykonanie raportu miesięcznego:

Raport miesięczny należy wykonać za miniony miesiąc w 1-szym dniu następnego miesiąca(tzn. nie 31.05 za maj tylko 01.06).

Włączanie	C	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy	C	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
	V		3.Raporty czytające

Kursorem 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Kursorem v 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.1.3 Miesięczny pełny

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

03-2011 Miesiąc

Naciskamy R-m - kasa drukuje raport miesięczny do którego dołączamy raporty dobowe i zachowujemy do rozliczenia w kasie BdPN.

Wykonanie raportu okresowego:

Raport okresowy można wykonać za żądany czas pomiędzy dniami miesiącami lub latami pracy kasy fiskalnej.

Włączanie C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Nowy program

Naciskamy C i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

1.Menu sprzedaży

Kursorem v 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.Raporty czytające

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Kursorem v na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się

14-04-2011 Data początkowa

Z klawiatury wpisujemy datę początkową sprzedaży






Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się


14-04-2011 Data końcowa

Naciskamy R-m - kasa drukuje raport okresowy. Wyłączamy

C




Wykonanie raportu ilościowo- wartościowego:

Włączanie		i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy		i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem		na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerujące
Naciskamy		na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy		na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy

Naciskamy  3* kasa drukuje raport ilościowo- wartościowy, konieczny do załączenia do dziennej karty ruchu turystycznego, oraz pomocny do podsumowania sprzedaży dnia.

Uwagi inne:

KASA NIEUŻYWANA po 5 minutach ulega ZABLOKOWANIU.

PO UKAZANIU SIĘ NAPISU  KASĘ NALEŻY
ODBLOKOWAĆ WCISKAJĄC KOLEJNO  i 
UKAŻE SIĘ NAPIS – „KLAWIATURA ODBLOKOWANA”.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
