



**Po zakupie nowych kas fiskalnych instrukcja zostanie zaktualizowana.**

**Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej  
„POSNET-MOBILE” (BBQ)**


**Wydruk zaprogramowanych artykułów:**

**Włączanie**  i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

**Nowy paragon**

**Naciskamy**  i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się


**1. Menu sprzedaży**

**Kursorem**  2\*nacisnąć, wyświetla się


**3.Raporty czytające**

**Naciskamy**  wyświetla się

**3.1 Raporty okresowe**

**Kursorem**  3\* nacisnąć, wyświetla się


**3.4 Raport PLU z PTU**

**Naciskamy**  2\* - kasa drukuje w/w wydruk.

Wyłączamy kasę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza



**Sprzedaż przez kasę fiskalną:**

**Włączanie**  i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawia się

**Nowy program**



Przykład: sprzedajemy 2 bilety „Normalne” na szlak turystyczny w cenie 6 zł, więc wykonujemy następujące czynności:

**Wciskamy**  (szt) oraz  klawiszami i mamy


**Ilość 2.000**

**Wciskamy**  (zł) oraz  klawiszami i mamy

**Cena 6.00**

**Wciskamy**  (kod) oraz  klawiszami i mamy

**1 bilet wstępu N\*2 12,00**

**Naciskamy**  a na wyświetlaczu pojawia się

**Podsuma 12.00**



Do tego miejsca można anulować paragon Naciskamy i przytrzymując klawisz po naciśnięciu na wyświetlaczu **Anulować paragon** wcisnąć **R-m**

- kasa wydrukuje anulowany paragon, który należy zniszczyć.

JEŻELI CHCEMY WYDRUKOWAĆ PARAGON FISKALNY NACISKAMY **R-m** POBIERAJĄC WCZEŚNIEJ PIENIĄDZE OD KUPUJĄCEGO.

Po wydrukowaniu paragonu kasa jest gotowa do ponownej sprzedaży.

Wyłączenie kasy przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **C**

### Wykonanie raportu dobowego:

Włączanie	<b>C</b>	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy paragon
Naciskamy	<b>C</b>	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	<b>V</b>	ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerowe
Naciskamy	<b>R-m</b>	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy	<b>R-m</b>		2011-04-18 DATA POPRAWNA ?

Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport dobowy, który należy zachować i dołączyć do raportu miesięcznego lub okresowego do rozliczenia w kasie BdPN.

Do czerwonej linii raport można anulować Naciskamy klawisz **C**

co powoduje wyłączenie kasy.

### Wykonanie raportu miesięcznego:

Raport miesięczny należy wykonać za miniony miesiąc w 1-szym dniu następnego miesiąca(tzn. nie 31.05 za maj tylko 01.06).

Włączanie	<b>C</b>	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy	<b>C</b>	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
	<b>V</b>		3.Raporty czytające

Kursorem 2\* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Kursorem **v** 2\* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.1.3 Miesięczny pełny

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

03-2011 Miesiąc



Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport miesięczny do którego dołączamy raporty dobowe i zachowujemy do rozliczenie w kasie BdPN.

### **Wykonanie raportu okresowego:**

Raport okresowy można wykonać za żądany czas pomiędzy dniami miesiącami lub latami pracy kasy fiskalnej.

Włączanie **C** i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Nowy program

Naciskamy **C** i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

1.Menu sprzedaży

Kursorem **v** 2\* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.Raporty czytające

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Kursorem **v** na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

14-04-2011 Data początkowa

Z klawiatury wpisujemy datę początkową sprzedaży

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

14-04-2011 Data końcowa



Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport okresowy. Wyłączamy

**C**

## Wykonanie raportu ilościowo- wartościowego:

Włączanie **C** i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Nowy program

Naciskamy **C** i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

1.Menu sprzedaży

Kursorem **v** na wyświetlaczu pojawi się

2. Raporty zerujące

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

2.1 Raport dobowy

Naciskamy **v** na wyświetlaczu pojawi się

2.1 Raport dobowy

Naciskamy **R-m** 3\* kasa drukuje raport ilościowo- wartościowy, konieczny do załączenia do dziennej karty ruchu turystycznego, oraz pomocny do podsumowania sprzedaży dnia.

## Uwagi inne:

KASA NIEUŻYWANA po 5 minutach ulega ZABLOKOWANIU.

PO UKAZANIU SIĘ NAPISU

Odblokowanie  
MENU+RAZEM

KASĘ NALEŻY

ODBLOKOWAĆ WCISKAJĄC KOLEJNO

MENU

i

RAZEM

UKAŻE SIĘ NAPIS – „KLAWIATURA ODBLOKOWANA”.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r