

## Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej „POSNET-MOBILE” (BBQ)

### Wydruk zaprogramowanych artykułów:

**Włączanie** C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy C i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Kursorem V 2\*nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy R-m wyświetla się

Kursorem V 3\* nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy R-m 2\* - kasa drukuje w/w wydruk.

Wyłączamy kasę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza

Nowy paragon

1. Menu sprzedaży

3.Raporty czytające

3.1 Raporty okresowe

3.4 Raport PLU z PTU

C

### Sprzedaż przez kasę fiskalną:

**Włączanie** C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawia się

Przykład: sprzedajemy 2 bilety „Normalne” na szlak turystyczny w cenie 6 zł, więc wykonujemy następujące czynności:

Wciskamy 2 (szt) oraz Ilość klawiszami i mamy

Wciskamy 6 (zł) oraz cena klawiszami i mamy

Wciskamy 1 (kod) oraz PLU klawiszami i mamy

Naciskamy R-m a na wyświetlaczu pojawia się

Nowy program

Ilość 2.000

Cena 6.00

1 bilet wstępu N\*2 12,00

Podsuma 12.00

Do tego miejsca można anulować paragon Naciskamy i przytrzymując klawisz

po naciśnięciu na wyświetlaczu

Anulować paragon

wcisnąć

R-m

- kasa wydrukuje anulowany paragon, który należy zniszczyć.

JEŻELI CHCEMY WYDRUKOWAĆ PARAGON FISKALNY NACISKAMY

R-m POBIERAJĄC WCZEŚNIEJ PIENIĄDZE OD KUPUJĄCEGO.

Po wydrukowaniu paragonu kasa jest gotowa do ponownej sprzedaży.

Wyłączenie kasy przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza C

### Wykonanie raportu dobowego:

Włączanie	<span>C</span>	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy paragon
Naciskamy	<span>C</span>	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	<span>V</span>	ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerowe
Naciskamy	<span>R-m</span>	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy	<span>R-m</span>		2011-04-18 DATA POPRAWNA ?

Naciskamy R-m - kasa drukuje raport dobowy, który należy zachować i dołączyć do raportu miesięcznego lub okresowego do rozliczenia w kasie BdPN. Do czerwonej linii raport można anulować Naciskamy klawisz C

co powoduje wyłączenie kasy.

### Wykonanie raportu miesięcznego:

Raport miesięczny należy wykonać za miniony miesiąc w 1-szym dniu następnego miesiąca(tzn. nie 31.05 za maj tylko 01.06).

Włączanie	<span>C</span>	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy	<span>C</span>	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	<span>V</span>	2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	3.Raporty czytające
Naciskamy	<span>R-m</span>	na wyświetlaczu pojawi się	3.1 Raporty okresowe
Naciskamy	<span>R-m</span>	na wyświetlaczu pojawi się	3.1.1 Okresowy pełny

Kursorem v 2\* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się 3.1.3 Miesięczny pełny

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się 03-2011 Miesiąc

Naciskamy R-m - kasa drukuje raport miesięczny do którego dołączamy raporty dobowe i zachowujemy do rozliczenia w kasie BdPN.

### Wykonanie raportu okresowego:

Raport okresowy można wykonać za żądany czas pomiędzy dniami miesiącami lub latami pracy kasy fiskalnej.

Włączanie C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się Nowy program

Naciskamy C i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się 1.Menu sprzedaży

Kursorem v 2\* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się 3.Raporty czytające

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się 3.1 Raporty okresowe

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się 3.1.1 Okresowy pełny

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się Według nr Typ raportu

Kursorem v na wyświetlaczu pojawi się Według nr Typ raportu

Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się 14-04-2011 Data początkowa

Z klawiatury wpisujemy datę początkową sprzedaży


Naciskamy R-m na wyświetlaczu pojawi się 14-04-2011 Data końcowa

Naciskamy R-m - kasa drukuje raport okresowy. Wyłączamy C


### Wykonanie raportu ilościowo- wartościowego:

Włączanie C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się Nowy program


Naciskamy C i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się 1.Menu sprzedaży

Kursorem  na wyświetlaczu pojawi się


2. Raporty zerujące

Naciskamy  na wyświetlaczu pojawi się

2.1 Raport dobowy


Naciskamy  na wyświetlaczu pojawi się

2.1 Raport dobowy

Naciskamy  3\* kasa drukuje raport ilościowo- wartościowy, konieczny do załączenia do dziennej karty ruchu turystycznego, oraz pomocny do podsumowania sprzedaży dnia.

### **Uwagi inne:**

KASA NIEUŻYWANA po 5 minutach ulega ZABLOKOWANIU.

PO UKAZANIU SIĘ NAPISU  KASĘ NALEŻY

ODBLOKOWAĆ WCISKAJĄC KOLEJNO  i 

UKAŻE SIĘ NAPIS – „KLAWIATURA ODBLOKOWANA”.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2019

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA