

Po zakupie nowych kas fiskalnych instrukcja zostanie zaktualizowana.

**Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej
„POSNET-MOBILE” (BBQ)**

Wydruk zaprogramowanych artykułów:

Włączanie C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy C i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Kursorem V 2*nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy R-m wyświetla się

Kursorem V 3* nacisnąć, wyświetla się

Naciskamy R-m 2* - kasa drukuje w/w wydruk.

Nowy paragon

1. Menu sprzedaży

3.Raporty czytające

3.1 Raporty okresowe

3.4 Raport PLU z PTU

Wyłączamy kasę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza



Sprzedaż przez kasę fiskalną:

Włączanie C i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawia się

Nowy program

Przykład: sprzedajemy 2 bilety „Normalne” na szlak turystyczny w cenie 6 zł, więc wykonujemy następujące czynności:

Wciskamy 2 (szt) oraz Ilość klawiszami i mamy

Wciskamy 6 (zł) oraz cena klawiszami i mamy

Wciskamy 1 (kod) oraz PLU klawiszami i mamy

Naciskamy R-m a na wyświetlaczu pojawia się

Ilość 2.000

Cena 6.00

1 bilet wstępu N*2 12,00

Podsuma 12.00

C

Do tego miejsca można anulować paragon Naciskamy i przytrzymując klawisz po naciśnięciu na wyświetlaczu **Anulować paragon** wcisnąć **R-m**

- kasa wydrukuje anulowany paragon, który należy zniszczyć.

JEŻELI CHCEMY WYDRUKOWAĆ PARAGON FISKALNY NACISKAMY **R-m** POBIERAJĄC WCZEŚNIEJ PIENIĄDZE OD KUPUJĄCEGO.

Po wydrukowaniu paragonu kasa jest gotowa do ponownej sprzedaży.

Wyłączenie kasy przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **C**

Wykonanie raportu dobowego:

Włączanie	C	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy paragon
Naciskamy	C	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	V	ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerowe
Naciskamy	R-m	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy	R-m		2011-04-18 DATA POPRAWNA ?

Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport dobowy, który należy zachować i dołączyć do raportu miesięcznego lub okresowego do rozliczenia w kasie BdPN.

Do czerwonej linii raport można anulować Naciskamy klawisz **C**

co powoduje wyłączenie kasy.

Wykonanie raportu miesięcznego:

Raport miesięczny należy wykonać za miniony miesiąc w 1-szym dniu następnego miesiąca(tzn. nie 31.05 za maj tylko 01.06).

Włączanie	C	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy	C	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
	V		3.Raporty czytające

Kursorem 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Kursorem **v** 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.1.3 Miesięczny pełny

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

03-2011 Miesiąc

Naciskamy **R-m** - kasa drukuje raport miesięczny do którego dołączamy raporty dobowe i zachowujemy do rozliczenie w kasie BdPN.

Wykonanie raportu okresowego:

Raport okresowy można wykonać za żądany czas pomiędzy dniami miesiącami lub latami pracy kasy fiskalnej.

Włączanie **C** i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się

Nowy program

Naciskamy **C** i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

1.Menu sprzedaży

Kursorem **v** 2* ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się

3.Raporty czytające

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1 Raporty okresowe

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

3.1.1 Okresowy pełny

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Kursorem **v** na wyświetlaczu pojawi się

Według nr Typ raportu

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

14-04-2011 Data początkowa

Z klawiatury wpisujemy datę początkową sprzedaży

Naciskamy **R-m** na wyświetlaczu pojawi się

14-04-2011 Data końcowa

R-m

C

Naciskamy - kasa drukuje raport okresowy. Wyłączamy

Wykonanie raportu ilościowo- wartościowego:

Włączanie	C	i przytrzymujemy aż na wyświetlaczu pojawi się	Nowy program
Naciskamy	C	i ustawiamy aż na wyświetlaczu pojawi się	1.Menu sprzedaży
Kursorem	v	na wyświetlaczu pojawi się	2. Raporty zerujące
Naciskamy	R-m	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy
Naciskamy	v	na wyświetlaczu pojawi się	2.1 Raport dobowy

R-m

Naciskamy 3* kasa drukuje raport ilościowo- wartościowy, konieczny do załączenia do dziennej karty ruchu turystycznego, oraz pomocny do podsumowania sprzedaży dnia.

Uwagi inne:

KASA NIEUŻYWANA po 5 minutach ulega ZABLOKOWANIU.

PO UKAZANIU SIĘ NAPISU

Odblokowanie
MENU+RAZEM

KASĘ NALEŻY

ODBLOKOWAĆ WCISKAJĄC KOLEJNO

MENU

i

RAZEM

UKAŻE SIĘ NAPIS – „KLAWIATURA ODBLOKOWANA”.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r